




TRANSMISOR
CLAVE 853



PISTAS
CERRADAS-ON
ABIERTAS-OFF



TRANSMISOR
CLAVE 852



RECEPTOR
CLAVE 846-1

TABLA DE COMPATIBILIDAD

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEPTOR CLAVE 846-1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TRANSMISOR CLAVE 852 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TRANSMISOR CLAVE 853 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

POSICIONES NORMALES

CLAVE 846-1 TODOS LOS INTERRUPTORES EN ON

CLAVE 852 TODAS LAS VENAS CERRADAS

CLAVE 853 TODOS LOS INTERRUPTORES EN ON

ELECTRONICA ESTUDIO

TABLA DE
COMPATIBILIDAD

CLAVE 846-1
852 Y 853